スタートガイド

MZK-EX300D

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version: MZK-EX300D_QIG-A_V1

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 ●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアル
- マニュアルの参照方法」を参照してください。 ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい るサポートセンターへご連絡ください。

を参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・

本製品の特長

Wi-Fi の通信エリアが手軽に拡張。



本製品は無線 LAN エリアを拡張する無線 LAN 中継機です。 今まで無線 LAN 電波が届かなかった場所に本製品を設置することにより、 無線 LAN 通信が可能になります。

手順の確認

親機を確認する

親機につなげる

本製品を設置する

必要なものを準備する

●同梱物



□ ACアダプタ



□ スタートガイド(本紙)

□ はじめにお読みください


- □ USB電源ケーブル ※FFP-PKE04Dには含まれません ※USB電源ケーブルを使用するときは、 手順内のACアダプタを「USB電源ケー ブル」に置き換えて接続してください。
- ●別途用意してください。

□ 無線LANルータ

□ インターネットに接続できる環境



各部の名称



注意事項

- ●現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込み をしてください。
- ●5GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。 5GHz 帯域 で無線通信を行うときは、屋内で使用してください。

親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

お使いの無線 LAN ルータ(親機)が、問題なくインターネットに接 続できることを確認します。



本手順で設定するには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータが ▲ ないときは用意してください。


お使いの無線 LAN ルータ(親機)の周波数帯を確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

◆◆◆ 該当する周波数帯を、○で囲ってください。 ◆◆◆

2.4GHz帯 ・ 5GHz帯



- ●お使いの無線 LAN ルータの仕様 (WEB ページや製品の箱) に 「IEEE802.11a」、「5.2GHz ~ 5.8GHz」と記載があるときは、「5GHz」
- ●上記の記載がないときや、わからないときは、『2.4GHz』を○で囲って
- ●『5GHz』対応の親機で、任意に『2.4GHz』に設定しているときは、 『2.4GHz』を○で囲ってください。
- お使いの無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているか 確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確



WPSボタンがあるとき

本紙の「STEP 2 (WPS ボタン編)」→「STEP 3」の順に手順を進めてください。

▶ WPSボタンがないとき

本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」の順に手順を進めてください。


親機につなげる(WPS ボタン編)

●本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。 親機が WPS 機能に対応 していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。 ●本紙で指示があるまで LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。


1. 本製品の電源を入れる

※ここでは、ACアダプタを使用して説明しています。


本製品側面の周波数切替スイッチを、STEP1の2と同じ周波数帯に 切り替えます。(初期設定は「2.4GHz」にセットされています。)



本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 (本製品の電源がオンになります)




本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが 点滅することを確認します。




ランプが点灯/点滅して 2 分ほど お待ちいただいてから、次の手順 に進んでください。


2. 親機につなげる

無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押し、2 分以内に 2 の操作を行います。






D接続が確立すると、「WPS」 ランプが点灯します。 ②「WPS」ランプが消灯し、再び点灯します。



本製品に接続している AC アダプタを取り外します。



●2 分以上経過しても接続が確立しないときは、 1 からやり直してください。

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

「WPS ボタン編」で接続できないときは、右記の「親機につなげる(手動設定編)」を参照してください。

親機につなげる(手動設定編)

●手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できな いときは、こちらを参照してください。 ●設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にして

※ここでは、ACアダプタを使用して説明しています。


1. 接続するネットワークを調べる

接続先の無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)のセキュリティ情報 を確かめて、以下の表に記入します。

I		名称	接続先のセキュリティ情報	
	(1)	SSID (接続名)		
	(□)	認証タイプ	□WEP □WPA □WPA2	
	(八)	キーの長さ	□ 64-bit □ 128-bit ※表の(ロ)が「WEP」のとき	
Ī	(二)	キーフォーマット	□ 16 進数(Hex) □ 文字列(ASCII・パスフレーズ)	
	(木)	暗号化キー		


※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ (または無線 LAN アクセスポイント) の取扱説明書を参照してください。

2. 本製品をパソコンとつなげる






本製品側面の周波数切替スイッチを、STEP1の 2 と同じ周波数帯に 切り替えます。(初期設定は「2.4GHz」にセットされています。)




本製品背面の LAN ポートとパソコンの LAN ポートを、付属の LAN ケーブル で接続します。


> ※LANポートの位置や呼び方は機器 によって異なります。LANポートが わからないときは、お使いの機器の 取扱説明書を参照してください。




本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 (本製品の電源がオンになります。)



本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが 点滅することを確認します。





パソコンの電源を**オン**にします。



「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」 裏面へつづく

STEP 2 「親機につなげる (手動設定編)」のつづき

3. 本製品を設定する


インターネット Internet Explorer

WEB ブラウザを起動します。



アドレス欄に「ex.setup」を入力し、<Enter>キーを押します。






下記内容を入力し、設定画面にログインします。 ①ユーザ名に半角英数で「admin」を入力します。 ②パスワードに半角英数で「password」を入力します。 ③[**OK**] ボタンをクリックします。




WEB 設定画面にログインできないときは、入力した文字に間違い がないか再度確認してください。


WEB 設定画面のトップページが表示されます。 「**セットアップウィザード**」をクリックします。



 ユニバーサルリピータモード」が選ばれていることを確認します。 ②[次へ] をクリックします。



[AP 検索] をクリックします。



①「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」の「**1. 接続するネットワークを調べる**」 で記入した表を参照し、(イ) に記入した SSID (接続名) を「AP 一覧」から 選びます。

※「選択」にチェックを入れます。 ②[次へ] をクリックします。

[AP検索ボタンをクリックし、AP一覧からSSIDを選択して「次へ「ボタンをクリックしてください。 BSSID チャンネル タイプ 暗号化 強度 選択 SSID BEFFER 6 (B+G) AP WPA-PSK 80 © 11 (B+G+N) AP WPA2-PSK 60 ©

●SSID(接続名)が表示されないときは、[AP 検索]をクリックして、再検索してください ●上記を行っても SSID(接続名)が表示されないときは、無線 LAN ルータの電源 が入っているか、または調べた SSID(接続名)に誤りがないか確認してください。

キャンセル 戻 (次へ) (2)

右上に進みます 🥒

3

●無線 LAN ルータ側の設定で、SSID(接続名)の通知を無効(ステルスまたは ANY 接続拒否) にしているときは、「SSID」 欄に表の(イ)と同じ SSID を直 接入力してください。

●上記の画面がエラーで表示されるときは、ログインし直してください。


「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」の 「1. 接続するネットワークを調べる」 で記入した表を参照し、設定を行います。


表の(ロ)認証タイプが「WEP」のとき

①「キー長」で表の(ハ)に記入したキーの長さを選びます。

②「キーフォーマット」で表の(二)に記入したキーフォーマットを選びます。 ③「キー設定」で表の(ホ)に記入した暗号化キーを入力します。


④[完了] をクリックします。





【表の(ロ)認証タイプが「WPA」/「WPA2」のとき

①「キーフォーマット」で表の(二)に記入したキーフォーマットを選びます。 ②「プレシェアードキー」で表の(ホ)に記入した暗号化キーを入力します。 ③[完了] をクリックします。




本製品が再起動します。 ノステムメッセージ 設定の変更に成功しました! 電源を切ったり、再起動させないでください。 しばらくお待ちください。 38 秒.

再起動が終了したら、ログイン画面が表示されます。 画面右上の「×」をクリックし、ログイン画面と WEB ブラウザを閉じます。



WEB設定画面のTOPページが表示されたときや、WEBブラウザに「表示できません」 などとエラー表示されたときも、画面右上の「×」をクリックし、WEBブラウザを閉じて




以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。


STEP3 本製品を設置する



本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。




本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが 点滅することを確認します。



ランプが点灯/点滅して 2 分ほど お待ちいただいてから、次の手順 に進んでください。

以上で全ての作業は完了です。

本製品に無線 LAN または有線接続してインターネット接続ができるか確認してください。



周波数切替スイッチについて

本製品は電波干渉に強い 11n/a 規格に対応しています。 親機の周波数が 5GHz に対応していれば、周波数切替スイッチを「5GHz」に切り替える ことにより、5GHz帯域の通信が可能になります。



2.4GHz	2.4GHz 2.4GHz の周波数帯で無線通信します。	
5GHz	5GHz 5GHz の周波数帯で無線通信します。	
Manual	WEB 設定画面で設定した周波数帯(2.4GHz/5GHz)で無線通信します。	

複数台の本製品を使って接続するとき

- ①以下の手順より、2 台目以降の本製品の IP アドレスを変更します。
- 1) STEP2 の「手動設定編」→「2. 本製品をパソコンとつなげる」を参照し、本製品とパソコンを 接続します。
- 2) STEP2 の「手動設定編」→「3. 本製品を設定する」の 1 から 3 を参照し、WEB 設定画面 を表示します。
- 3) 「ネットワーク」→「LAN セットアップ」の順にクリックします。
- 4) 「LAN セットアップ」 画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」**に設定します。
- ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2~248 の値を設定してください。 5) [適用] をクリックします。
- ②無線 LAN ルータの近くに本製品を置いて、
- ③本製品を任意の場所に移動、
- 正常に動作することを確認します。



困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

1 電源が入らない

- 本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 ●AC アダプタ、または USB 電源ケーブルが正しく接続されているか
- ●他製品の AC アダプタ、または USB 電源ケーブルを使用していないか
- ●延長コードやタップを使用しない場合はどうか
- ●他のコンセント差込口ではどうか
- ●正しい電源、電圧で使用しているか

それでも改善されない場合は、不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面 記載の保証規定を必ずご確認いただき、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。

- ●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製 品の設定が終了しましたら、セキュリティソフトの設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、 セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
- ●本製品を出荷時の状態に戻して(初期化)いただき、改めてお試しください。
- ▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

3 インターネットにつながらない

インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。

●設定後、すぐにはつながらない場合があります。2~3分程お待ちいただき、再度お試しください。 ●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定 している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

4 無線 LAN がつながらない

無線がつながらないときは、次の内容を確認してください。

- ●本製品と無線 LAN ルータとの間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本 製品に近づいて、再度接続をお試しください。
- ●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電 子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- ●親機に設定されている周波数 (2.4GHz または 5GHz) を再度確認し、周波数切替スイッチが適 切な場所に設定されているか確認してください。周波数切替スイッチを切り替えたときは、 「STEP 2」より再度本製品の設定を行ってください。
- ●無線 LAN 内蔵パソコンの場合は、無線 LAN のスイッチがオンになっているか、無線 LAN 子機 の場合は、パソコンにしっかりと接続され、正しく認識されているかお確かめください。
- ※内蔵無線 LAN スイッチや、無線 LAN 子機の動作確認方法などについては、各メーカーの取扱説明書をご確認ください。 ●本製品と無線 LAN ルータの設定内容が異なっていると、無線 LAN 通信ができません。 無線 LAN ルータ側と同一の設定がされているかお確かめください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、





携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(http://www.planex.co.jp/mobile/)



初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 本製品側面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「Power」ランプが消灯→点滅 したら、リセットボタンから離します。
- 3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名(ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.251

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

4

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-ex300d.shtml

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
- ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です
- ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。